

□ ДИАГНОСТИКА И СТИРАНИЕ ОШИБОК AIRBAG □

После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительской двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий на концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена... Коды ошибок (выдаёт лампа SRS): импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем следует отображение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):

0 импульсов - Несправность не обнаружена.

2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена

7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден

8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена

9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей

В некоторых автомобилях до 2000 г.в. для сброса ошибок AIRBAG требуется 3 раза включить/выключить зажигание (не заводя машину).